FESTO

El montaje y la puesta en servicio deberá estar a cargo exclusivamente de personal técnico autorizado y en concordancia con las instrucciones de servicio.

Montage et mise en service uniquement par du personnel agréé, conformément aux instructions d'utilisation.

Símbolos/Symboles:



Atención, Peligro Attention



Indicaciones Remarque



Reciclaje Recycling



Accessoires

Instrucciones de servicio



Interruptor de proximidad electrónico


Tipo SMTO-4(U)-...

Instructions d'utilisation



Capteur de proximité électronique

Type SMTO-4(U)-...



9704b






Fig. 1

Componentes operativos y conexiones

- (1) Zona de apriete para sujeción
- (2) Nervio para seguridad antigiro
- (3) Conexion para enchufe con cable
- (4) Cable (de 3 hilos)

Funcionamiento y aplicaciones



El interruptor SMTO-4(U)-... es utilizado para la detección de posiciones de émbolos en cilindros de los tipos ESNU-... v DSNU-... .

La versión SMTO-4U-... angular ha sido concebida para la consulta bilateral de finales de carrera en cilindros de carrera corta.

El sistema electrónico interior, sin contactos, es activado electromagnéticamente. Estando activada, la unidad SMTO-4(U)-... emite una señal eléctrica.

Organes de commande et raccordements

- (1) Zone de serrage pour la fixation
- (2) Nervure d'antirotation
- (3) Raccord pour connecteur femelle avec câble
- (4) Câble (3 conducteurs)

Fonctionnement et utilisation

Le SMTO-4(U)-... sert à détecter les positions du piston sur les vérins du type ESNU-... et DSNU-... .

La version coudée du SMTO-4U-... est prévue pour une détection bilatérale sur les vérins à course courte.

Le dispositif électronique interne sans contact est actionné magnétiquement. Le SMTO-4(U)-... délivre un signal lorsqu'il est à l'état fermé.

Condiciones para el uso en fábrica



Indicaciones generales para el uso correcto y seguro del producto:

- Acatar los valores límite (p.ej. para fuerzas, pares, temperaturas y tensiones eléctricas.
- Considerar las condiciones del medio ambiente imperantes en el lugar de la aplicación.
- Respetar las prescripciones establecidas por las asociaciones profesionales, por la autoridad de inspección técnica o por las normas nacionales respectivas vigentes.
- Retirar todos los elementos previstos para el transporte, tales como cera protectora, láminas, tapas y cartones.



Utilizar los depósitos de reciclaje para el vertido de los diversos materiales.

 No se permiten modificaciones del producto sin autorización.

Condition d'utilisation du produit

Remarques dont il convient de tenir compte d'une manière générale pour garantir un fonctionnement correct et en toute sécurité de ce produit:

- Respectez les valeurs limites (par ex. pressions, forces, couples, masses, températures).
- Tenez compte de l'environnement de mise en oeuvre.
- Observez les prescriptions de la caisse de prévoyance contre les accidents, des services de contrôle technique, du VDE ou les réglementations nationales en vigueur.
- Retirez toutes les protections de transport telles que cire, films, capuchons et cartons.

Chacun des matériaux utilisés est prévu pour une collecte sélective dans des bacs de recyclage.

 N'apportez pas de modifications au produit sans autorisation préalable.






Fig. 2




Fig. 4

Montaje

Montaje mecánico

- Emplear un juego de elementos de sujeción (véase accesorios).
- Montar el interruptor SMTO-4(U)-... y el conjunto de piezas de sujeción de la siguiente manera:

SMTO-4	SMTO-4U
	on enchufe: Enchufes (Par de aranque de res: 0.3 Nm)

- Desplazable, sobre el cilindro
- Ausencia de metales en la zona cercana al SMTO-4(U)-... (con excepción del cilindro objeto de la operación de detección)
- Con el nervio (2)
 en la ranura del
 conjunto de
 piezas de sujeción
 (seguridad
 antigiro)
- En el ángulo deseado en función de la camisa del cilindro (ángulo de giro φ de aprox. 180°, con punto de conmutación fijo, véase Fig. 4)

Fig. 3

Montage

Montage mécanique

- Utilisez un des kits de fixation indiqués dans la rubrique accessoires.
- Installez le SMTO-4(U)-... et le kit de fixation comme suit:

SMTO-4	SMTO-4U
--------	---------

- sur les versiones câblées: connecteurs femelles avec câble déja fixé (couple de serrage des écrous-raccords: 0,3 Nm)
- mobile sur le vérin
- sans corps métalliques à proximité du SMTO-4(U)-... (excepté le vérin sur lequel s'effectue la détection)
- avec la nervure
 (2) dans la rainure
 de fixation (bloqué en rotation)
- selon l'angle voulu par rapport à l'enveloppe du vérin (plage d'orientation φ, env. 180° pour point de commut. fixe, voir Fig. 4)

Fig. 3



 Evite que un cable que lleva corriente esté en las cercanías del SMTO-4(U)-...

Evitar obligato- riamente	Evitar en la medida de lo posible
Cable perpendicular en relación con el eje longitudinal del SMTO-4(U)	Cable tendido paralelamente al eje longitudinal del SMTO-4(U)
Cable tendido paralelamente al cable de conexión	Cable perpendicular en relación con el cable de conexión

Fig. 5

Así podrán evitarse fallos de conmutación provocados por interferencias magnéticas.

Forma de proceder en caso de campos perturbadoros magnéticos (por ejemplo, al soldar):



 Para evitar interferencias externas, proteger el interruptor SMTO-4(U)-... mediante apantallado ferrítico (por ejemplo, chapa de transformador).

Proteger el SMTO-4(U)-... fuera de sa zona cercana.

 Evitez les câbles d'alimentation électrique à proximité du SMTO-4(U)-...

A éviter absolument	A éviter si possible
Câbles perpendicu- laires à l'axe longitu- dinal du SMTO-4(U)	Câbles parallèles à l'axe longitudinal du SMTO-4(U)
Câbles parallèles au câble de raccordement	Câbles perpendiculaires au câble de raccordement

Fig. 5

Ceci permet d'éviter les commutations erronées induites magnétiquement.

En cas de perturbations magnétiques (par ex. lors de travaux de soudage) :

 Protégez le SMTO-4(U)-... par un blindage ferritique (par ex. tôle de transformateur).

Protégez le SMTO-4(U)-... dehor de sa zone proximité.






Fig. 6




Fig. 7: Ejemplo; Example

En caso de disposición en paralelo de los cilindros electromagnéticos:

 Ubique los interruptores SMTO-4(U)-... que estén lo más apartados entre sí. De ese modo se disminuje el peligro de interferencias causadas por otros imanes.

Montaie eléctrico

 Procure que la tensión de servicio sea suficientemente alta.

La caída de tensión en el detector de proximidad es de máximo 2 V.

Esta caída es adicional a la caída de tensión producida por unidades consumidoras conectadas en serie. Deberá acatarse obligatoriamente la tensión de servicio mínima necesaria en cada una de las unidades consumidoras.

Polaridad en Fig. 7: +/- para conexión en serie de tipos ...-PS-... (-)/(+) para conxión en serie de tipos ...-NS-... Si des vérins à piston magnétique sont montés en parallèle :

 Placez les SMTO-4(U)-... le plus loin possible les uns des autres pour diminuer le risque d'interférences avec les autres aimants.

Montage électrique

 Veillez à ce que la tension de service soit suffisante.

La chute de tension au niveau du capteur de proximité est de 2 V max.

Elle vient s'ajouter à la chute de tension des récepteurs montés en série. La tension de service admissible de chaque récepteur ne doit pas dépasser un seuil minimum.

Polarité en Fig. 7: +/- pour montage en série des types ...-PS-... (-)/(+) pour montage en série des types ...-NS-...

9704b

Leyenda para cables o enchufes SIM-... Légende des cables o des connecteurs SIM-... BK = negro = noir BN = marrón = marron BU azul = bleu = carga el. = charge N.O. = norm. = norm. abierto ouvert

Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

En todas las unidades SMTO-4(U)-...:

 Efectúe el cableado del interruptor SMTO-4-(U)-... según el esquema a), b), c) o d).

La unidad SMTO-4(U)-... lleva incorporados circuitos de seguridad contra picos inductivos y capacitivos.

Sur tous les SMTO-4(U)-...:

• Effectuer le câblage d'après le plan a), b), c) ou d).

Des circuits de protection contre les pics de tension capacitifs et inductifs sont intégrés au SMTO-4(U)-....






Fig. 11




Fig. 12

En las unidades SMTO-4(U)-..., versión con enchufe:

 Ajuste las tuercas de racores de los enchufes aplicando máximo 0,3 Nm. Sur les SMTO-4(U)-... en version enfichable:

 Serrez les écrous-raccords des connecteurs femelles à 0,3 Nm max.

En las unidades SMTO-4(U)-..., versión con cable:

- Asegúrese que los cables
 - no estén aprisionados,
 - no estén doblados y
 - no estén estirados.

Véase la ficha técnica para comprobar los radios de flexión admisibles. Sur les SMTO-4(U)-... en version câblée:

- Assurez-vous lors du câblage que les câbles:
 - ne sont pas écrasés
 - ne sont pas pliés
 - ne sont pas étirés.

Pour les rayons de courbure admissibles, voir caractéristiques techniques.




Fig. 12a

Enchufes con cable Connecteurs femelles avec câble

Juego para sujeción Kit de fixation

- Conecte la tensión de servicio.
- Posicionar el émbolo del cilindro en el lugar que Vd. desee consultar con la unidad SMTO-4.
- · Posicionar el interruptor en el centro, entre los puntos de conexión y deconexión.
- Ajuste el tornillo de apriete del juego de elementos de sujeción: aplicando máximo 0,8 Nm.

Puesta en servicio

Mise en service

- Mettez sous tension.
- Positionnez le piston du vérin à l'endroit où vous désirez effectuer la détection à l'aide du SMTO-4(U)-...
- Positionnez le capteur à mi-chemin entre l'état de commutation marche et arrêt.
- Serrez les vis du kit de fixation:
 - vis de serrage: max. 0,8 Nm.

Accesorios

Tipo	SIM-M8			
Versiones dispo-	Enchufe recto(GD)		Ench angu	nufe ılar(WD)
nibles	2,5 m long del cable	itud		longitud able
	Sin LED	Con	LED	Con LED
		para		para
		tipos		tipos
		PNP		NPN

Tipo	Para cilindros de Festo
SMBR	ESNU
	DSNU

Fig. 13

Accessoires

Type	SIM-M8					
Version	Connect.	nnect.		Connect.		
	droit (WD)		coud	lé (GD)		
	Long. du d	âble	Long	j. du câble		
	2,5 m		5 m			
	sans LED	avec	;	avec		
		LED	pour	LED pour		
		type		types		
		PNP		PNP		

	Convient pour les vérins Festo
SMBR	ESNU
	DSNU

Fig. 13



Ficha técnica

Tipo	SMTO-4	LED-24						
	PS-K	NS-K	PS-S	NS-S	U-PS-K	U-NS-K	U-PS-S	.U-NS-S
Nº de pieza	30 471	30472	150861	150 860	152 836	152 837	152 742	152 743
Forma de la caja	Recta				dos angulos	(forma de U	J)	
Construcción	Interruptor of	de proximida	d sin contact	o, activado n	nagnéticamer	nte		
Posición de montaje	Indistinta	Indistinta						
Tipo de sujeción	Juego de pi	ezas de fijac	ión (véase a	ccesorios)				
Tensión de servicio	10 30 V	C.C.						
Caída de tensión en el interruptor	Máximo 2 V							
Corriente de conmutación admisible	Máximo 200							
Potencia máxima de conmutación	6 W (con ur	na tensión de	e servicio de	30 V)				
Valor de respuesta para el seguro	230 mA (po	r razones de	fabricación,	los valores ¡	oueden ser m	najores; typ.	250 mA)	
contra sobrecargas								
Frecuencia máxima de conmutación	1 kHz	1 kHz						
Tiempo máximo de conmutación	0,5 ms							
Campo parasitario máximo admisible	1 mT (en la	superficie d	el interruptor	de proximid	ad)			
Temperaturas admisibles	-25 hasta +	70C						
Tipo de protección	IP65/IP67 (s	según EN 60	529, estando	correctame	nte montado	el enchufe c	on cable)	
Materiales	PBT,GD-Zn,	PVC	PBT, GD-Zı	•	PC, PVC		PC, latón (r	nickeler et
			(nickeler et	chromer)			chromer)	
Capacidad conmutable	0,33 μF (co	n capacidade	es mayores e	es activado e	I seguro cont	tra sobrecarg	as)	
Punto de conexión	Asimétrico,	marcado al o	cuerpo del in	terrutor				
Compatibilidad electromagnética*	según EN 6	0 947-5-2 e	DIN EN 50 (81-1				
Fuerza magnética inductiva necesaria	2 35 mT	(para una co	onmutación s	egura)	4 15 mT	(para una co	nmutación s	egura)
Radio màximo de flexión	àximo de flexión 13 mm (éstatico) 50 mm (dynamico)							
*) Al utilizar conector con cable (ver acc	esorios)				-	-		

Fig.14

Caractéristiques techniques

Тур	SMTO-4	LED-24						
	PS-K	NS-K	PS-S	NS-S	U-PS-K	U-NS-K	U-PS-S	U-NS-S
Nº de pièce	30 471	30472	150861	150 860	152 836	152 837	152 742	152 743
Forme du corps	droite				en U			
Type de construction	Capteur de	proximité éle	ectronique sa	ns contact, a	commande	magnétique		
Position de montage	Indifférente							
Type de fixation	Kit de fixation	on (voir acce	ssoires)					
Tension de service	10 30 V	=						
Chute de tension au niveau du capteur	max. 2 V							
de proximité								
Courant de commutation admissible	max. 200 m	Α						
Puissance de commutation max.	6 W (pour t	ension de se	rvice 30 V)					
Seuil de déclenchement en cas de	230 mA (pe	ut être élevé	pour les be	soin de la pr	oduction; typ	250 mA)		
surcharge								
Fréquence de commutation max.	1 kHz							
Temps de réponse max.	0.5 ms							
Grandeur perturbatrice max. admissible	1 mT (à la s	surface du ca	apteur)					
Plage de température admissible	- 25 + 70) °C						
Protection	IP65/IP67 (s	selon NE 60	529 avec un	connect. fer	melle correcte	ement monté	avec câble)	
Matériaux	PBT,GD-Zn	, PVC	PBT, GD-Zı	n, laiton	PC, PVC		PC, laiton (ı	nickeler et
			(nickeler et	chromer)			chromer)	
Capacité commutable	0.33 μF (en cas de capacité supérieure, la protection contre les sur charges déclenche)							
Point de commutation	Asymétrique	e, marqué au	corps du ca	pteur				
Compatibilité èlectromagnètique*	selon NE 60	947-5-2 et	DIN NE 50 (81-1				
Force inductive magnétique	2 35 mT	pour une co	mmutation si	ìre)	4 15 mT	(pour une co	mmutation s	ûre)
Rayon de courbure admissible	13 mm (stat		mm (dynam	ique)				
*) En cas d'utilisation d'un connecteur fe	melle avec o	âble (voir ac	cessoires)					

Fig. 14

FESTO

Postfach D-73726 Esslingen Telefon (0711) 347-0

Quelltext: deutsch Version: 9704b

Reservados todos los derechos, incluyendo los de traducción. Prohibida la reproducción (impresión, copia, microficha u otro método) o el procesamiento, multicopiado o distribución mediante sistemas electrónicos sin expreso permiso por escrito de Festo KG.

Reservados los derechos de modificación.

Tous droits de reproduction réservés. Aucune partie de l'ouvrage ne peut, sous quelque forme que ce soit (impression, copie, microfilm ou autre procédé), être reproduite, dupliquée, distribuée ou faire l'objet d'un traitement informatique, sans autorisation écrite préalable de la Festo KG.

Sous réserve de modifications.

8 Eliminación de fallos/Dèpannage

Problema	Posible causa	Solución
El interruptor	Interferencias (campos externos)	Apantallar la unidad SMTO-4(U)
SMTO-4(U)	Distancia insuficiente entre los	Aumentar la distancia
reacciona	- cilindros dispuestos en paralelo	- dependiente del tipo y
demasiado		diámetro del cilindro
temprano/	- entre los SMTO-4(U)	- dependiente del tipo y
demasiado	del mismo cilindro	diámetro del cillindro y
tarde		histeresis de conexión
El interruptor	Activada la protección	Reparar el cortocircuito
SMTO-4(U)	anticortocircuitaje	Sustituir SMTO-4(U)K;
no reacciona	Ruptura de cable	Conectar SMTO-4(U)S
		a nuevo enchufe con cable
	Ausencia de tensión de servicio	Controlar la fuente de tensión
		eléctrica
Donne		=
Panne	Cause possible	Remède
Le	Présence de champs perturbateurs	
	•	
Le	Présence de champs perturbateurs	Blinder le SMTO-4(U),
Le SMTO-4(U)	Présence de champs perturbateurs Distance trop faible	Blinder le SMTO-4(U), Augmenter la distance
Le SMTO-4(U) réagit	Présence de champs perturbateurs Distance trop faible	Blinder le SMTO-4(U), Augmenter la distance - dépendant de type et diamètre
Le SMTO-4(U) réagit trop tôt/	Présence de champs perturbateurs Distance trop faible - entre vérins parallèles	Blinder le SMTO-4(U), Augmenter la distance - dépendant de type et diamètre du vérin
Le SMTO-4(U) réagit trop tôt/	Présence de champs perturbateurs Distance trop faible - entre vérins parallèles - entre SMTO-4(U)	Blinder le SMTO-4(U), Augmenter la distance - dépendant de type et diamètre du vérin - dépendant de type, diamétre du vérin et hystérésis de
Le SMTO-4(U) réagit trop tôt/ trop tard	Présence de champs perturbateurs Distance trop faible - entre vérins parallèles - entre SMTO-4(U) sur le même vérin	Blinder le SMTO-4(U), Augmenter la distance - dépendant de type et diamètre du vérin - dépendant de type, diamétre du vérin et hystérésis de commutation
Le SMTO-4(U) réagit trop tôt/ trop tard	Présence de champs perturbateurs Distance trop faible - entre vérins parallèles - entre SMTO-4(U) sur le même vérin Protection contre les courts- circuits activée	Blinder le SMTO-4(U), Augmenter la distance - dépendant de type et diamètre du vérin - dépendant de type, diamétre du vérin et hystérésis de commutation Eliminer le court-circuit
Le SMTO-4(U) réagit trop tôt/ trop tard Le SMTO-4(U)	Présence de champs perturbateurs Distance trop faible - entre vérins parallèles - entre SMTO-4(U) sur le même vérin Protection contre les courts-	Blinder le SMTO-4(U), Augmenter la distance - dépendant de type et diamètre du vérin - dépendant de type, diamétre du vérin et hystérésis de commutation Eliminer le court-circuit Remplacer le SMTO-4(U)K
Le SMTO-4(U) réagit trop tôt/ trop tard Le SMTO-4(U)	Présence de champs perturbateurs Distance trop faible - entre vérins parallèles - entre SMTO-4(U) sur le même vérin Protection contre les courts- circuits activée	Blinder le SMTO-4(U), Augmenter la distance - dépendant de type et diamètre du vérin - dépendant de type, diamétre du vérin et hystérésis de commutation Eliminer le court-circuit

9704b Fig. 15 E/F 12